



Tipps und Tricks



Achtung! Wichtig zu wissen

Altes vergilbtes Täfer, das Sie weiss lasieren möchten, sollte immer abgeschliffen werden. Selbst dann können Inhaltstoffe im Holz die Trockner in der Lasur blockieren und zu Trocknungsverzögerungen führen. In diesem Fall immer mit **AURO Spezialgrundierung 117 grundieren**.



Die Details zu diesen spannenden Prozessen können Sie im Themenblatt unten nachlesen.



Tricks

AURO Produkte sind grundsätzlich Konzentrate und können meist verdünnt werden. Einfach so einstellen dass Sie angenehm streichen können.

Für einen tieferen Verbrauch sowie für den Schutz des Holzes empfehlen wir die Grundierung 127 oder bei Inhaltsstoff reichen Hölzern 117 (siehe Liste unten).

Folgeanstrich AURO Holzlasur Aqua 160 in verschiedenen Farbe. Im Aussenbereich sollte die Farblose Lasur nicht verwendet werden.



Spezialgrundierung Classic 117:

Für Holzarten mit verfärbenden Inhaltsstoffen und "fettige" Hölzer:

Esche, Eiche, Kork, Kastanie, Kirsche, Afzelia, Okume, Redwood, Zeder, Bangkirai, Red "Cedar", Douglasie, Hemlock, Lärche, Meranti, Merbau, Niangon, Pitch Pine und Teak

Nachfolge Anstrich:

Lasieren: Direkt mit der Holzlasur 160

Holzgrundierung Aqua 127:

Für Holzarten ohne Inhaltsstoffe:

Ahorn, Birke, Buche, Erle, Esche, Victoria, Fichte, Kiefer, Robinie, Sipo, Tanne, Ume etc.

Nachfolge Anstrich:

Lasieren: Direkt mit der Holzlasur 160